

AFSTANDSBEDIENING AUX

1 Indicator welke stand de airco staat
Advies is om deze bij verwarmen op HEAT te zetten en bij koelen op COOL

3 Indicator timer

4 Indicator swing

5 Indicator swing aan/uit

6 Geen functie

7 Stand van de airco

8 Instellen snelheid fan

9 Instellen van de swing

10 Instellen van de gewenste temp.

11 Aan/uit

12 Instellen van de timer

13 Geen functie

14 Maximale stand

15 Slaap functie

16 Geen functie

17 Temperatuur indicator aan/uit

18 Geen functie

19 Geen functie

20 Geen functie

2 Indicator ventilator stand
Advies is om deze op AUTO te zetten, dan regelt hij het vermogen automatisch

